AX60+ Quick Connect Option Quick Start Guide

Analox Sensor Technology Ltd

UK & RoW contact details: 15 Ellerbeck Court, Stokesley Business Park, North Yorkshire, TS9 5PT, UK T: +44 (0)1642 711400 F: +44 (0)1642 713900 W: www.analoxsensortechnology.com E: info@analox.net

US contact details: 15121 Graham Street #B106, Huntington Beach, California, 92649 T: (714) 891 4478 F: (714) 891 4479 W: www.analoxsensortechnology.com E: ussales@analox.biz

Dokumentref: P0159-809[SE00]-04

Copyright © 2018 Analox Ltd. Med ensamrätt.

Skanna QR-koden för att besöka Analox Ax60+ webbsida.



Introduktion



FÖR ATT KONTROLLERA ATT DEN SLUTLIGA INSTALLATIONEN OCH SEN-SORKONFIGURATIONERNA ÄR KORREKTA, KONTROLLERA ATT STEG 1, 14 OCH 15 HAR UTFÖRTS.

Snabbstartguiden förklarar hur du installerar Ax60+snabbkopplingen. För mer information om drift och underhåll, se Ax60+ Användarmanual P0159-800. Du kan ladda ner den från www.analoxsensortechnology.com. För mer information om service och kalibrering, se Ax60+ Servicemanual P0159-803, vilken kan laddas ner från www.analoxsensortechnology.com.

Steg 1. Konfigurera sensorn

Sensorn är fabrikskonfigurerad med plats 1. POSITION 1 Om ett system består av mer än en sensor, måste varje sensor konfigureras om genom att flytta jumperlänken (1) till respektive sensorplats, t.ex. i ett system med två sensorer måste jumperlänken förses med en sensor 1 plats 1, sensor 2 plats 2 och så vidare.







Steg 2. Installera sensorn och larmet

KOLDIOXID (CO2) ÄR TYNGRE ÄN LUFT OCH BÖR ÖVERVAKAS FRÅN EN LÅG HÖJD. DU BÖR DÄRFÖR INSTALLERA EN KOLDIOXIDSENSOR 305-457 MM OVANFÖR GOLVNIVÅN. SYRESENSORERNA BÖR INSTALLERAS I HU-VUDHÖJD. **OXYGEN (O2) SENSORER SKALL INSTALLERAS** GENOM GENOM ARBETEHUVUDHÖJD.

Larmen bör placeras vid ingångarna till faroområdet där synligheten inte försämras. Vi rekommenderar att du utför en egen riskbedömning för att avgöra den bästa installationsplatsen. Låt den genomskinliga skyddsfilmen sitta kvar på panelen tills installationen är klar. Använd den inkluderade pappersmallen för att märka ut och borra hålen i väggen innan du installerar väggfästena och monterar enheten.

Steg 3. Kabeldragning

Den inkluderade RJ45-kopplaren används för att ansluta två vita RJ45-kontakter.

RJ45-splitter används för att sammankoppla två sensorer eller två larm på en standardkabel.

- Grå RJ45 används för att ansluta huvuddisplayen till sensorer och sensorer till sensorer.
- Blå RJ45 används för att ansluta sensorer till larm

Steg 5. Ansluta sensorn

SENSOR Sensorn levereras kopplad med:

En 5 m kabel med blå RJ45-kontakt för anslutning till larm(en).



Steg 6. Ansluta larmet



Larm har en 5-meterskabel med en blå RJ45-kontakt. Den ansluts till den blå kontakten för sensorn som ska kopplas till larmet.





Huvuddisplayens kopplingslådor måste anslutas till strömförsörjningen, fyren och reläerna (sensorkopplingslådan har en kabel förinstallerad).

Steg 4. Exempel på alternativa layouts

I sin mest grundläggande form består ett Ax60+-snabbkopplingssystem av en huvuddisplay, en sensor och ett larm. Ett större Ax60+-system kan införliva en huvuddisplay, fvra sensorer och åtta larm.

1 X Central Di 1 X CO2 Senso 1 X Central Displa 1 X CO2 Sensor 1 X Alarm 2 X Alam 1 X Central Display 1 X CO2 Sensor 1 X O2 Sensor 4 X Ala Ext. Ext Ext Ext Ext Ext.















Steg 8. Identifiera PSU-kablar

PSU-kablar är kopplade till huvuddisplayen via kopplingslådan märkt "POWER". Överblivna kablar kan antingen förkortas eller förvaras inuti huvuddisplayens hölje.

Identifiering av PSU-kabel av inkopplingstyp

Svart med streck: Positiv (24V) Svart med tryck: Negativ (0V)



Steg 9. Ansluta den alternativa fyren

Om den alternativa fyren inte används går du till steg 10. Den alternativa fyrkabeln måste anslutas till kopplingslådan märkt STROBE:



Kabelanslutningar från vänster till höger 0 V ledning till fyren 24V ledning till fyren



Kabelanslutningar från vänster till höger 0 V ledning från huvuddisplayen 24 V ledning från huvuddisplayen

Se till att fyrens kopplingslåda ansluts till 0 V och 24 V kopplingarna.

Steg 10. Ansluta reläerna (om tillämpligt)

Om reläerna inte krävs går du vidare till steg 11.

Varje relä har en normalt öppen (NO), normalt stängd (NC) och neutral (COM) terminal För mer information om hur du konfigurerar och testar reläet, se Ax60+ Servicemanual P0159-803.



Relay 1 terminal block Relay 2 terminal block

Steg 11. Ansluta huvuddisplayen

Huvuddisplayen är förmonterad med två förskruvningar. Förskruvningen till höger har en 2-meterskabel utrustad med en vit RJ45-kontakt för anslutning till en sensor.



Den tomma förskruvningen till vänster är för strömförsörjningskabeln. En tredje förskruvning måste monteras om den alternativa fyren ska installeras. Båda dessa kablar måste installeras av installatören.

Om de inbyggda R1- och R2-reläen används, måste ett annat knockouthål tas bort från höljet och en extra förskruvning måste sättas fast för reläkablarna.

Steg 12. Installera huvuddisplayen

Låt den aenomskinliaa skyddsfilmen sitta kvar på panelen tills installationen är klar.

Använd den medföljande pappersmallen för att markera och borra väggfixeringspositionen och säkerställa att huvuddisplayen sitter jämnt, och sätt sedan i väggfästena.

Fäst locket på höljet till basen och fäst sedan huvuddisplayen i position.



Vid behov fäster du nätaggregatet med fästsatsen som kommer med systemet.



Steg 14. Starta och konfigurera

När du slår på strömmen utför Ax60 ett självtest (POST) som tar cirka 30 sekunder. Resultatet av självtestet visas på displayen:

Observera: Ax60+ O2 sensorer kräver en warmup tid 60 minuter.

Huvuddisplayens programvara är fabrikskonfigurerad för ett system som har en sensor. Om systemet har två, tre, eller fyra sensorer måste programvaran omkonfigureras.

Detta görs genom att använda Top-level Menu,

För att komma till **Top-level menu,** tryck och

håll nere Avbryt + Cykel i minst sex sekunder.

Tryck på knappen Cycle för att visa alternativet

Central Config och följ sedan instruktionerna

Configuration, Attached snsrs.

i steg 15.

Cancel Cycle

Steg 15. Konfigurering



Tryck på Cancel för att återgå till Config. Menu, Attached sensors





Om du behöver teknisk service eller support, besöker du: https://www.analoxsensortechnology.com/tech-and-service-support.html

Bortskaffning

WEEE-notis



Enligt WEEE-direktivet får denna elprodukt inte kastas som hushållsavfall. Hör med din lokala myndighet om bortskaffningen av elprodukter i ditt område.

Analox tillhandahåller en kundvänlig bortskaffningstjänst. Analox är registrerat för bortskaffning av WEEE i Storbritannien hos Environment Agency (2013 registreringsnummer WEE/ KE0043SY).

